

安全注意事项

感谢惠购本品。本说明书包含使用吉他时必须遵守的安全注意事项，以及有关清洁的要点。

惯例

本书使用下列惯例表示安全、正确地处理本产品的方法，以防您和他人的受伤以及财产损失。



不正确地处理本品，或不遵守本说明中高亮显示的内容，可能造成严重人身伤害或死亡。



不正确地处理本品，或不遵守本说明中高亮显示的内容，可能造成人身伤害或财产损失。



不正确地处理本品，或不遵守本说明中高亮显示的内容，可能阻碍产品发挥预期的性能和 / 或功能。

• 注意，HOSHINO GAKKI 公司对于任何由外部因素引起的本产品故障或损失，不承担任何责任。

警告

不要将吉他置于湿度较高的环境中。

不要在室外直接淋雨的地点或浴室等有大量雾气的地点演奏吉他。否则可能会导致触电。



小心

请勿转动本乐器。

不要转动吉他或模仿某些专业乐手在舞台上的表演动作而围绕身体甩动吉他。否则可能造成吉他从琴带脱落和/或击中身边的人，造成人身伤害等意外事故。



演奏时不要将脸靠近乐器。

如果粗琴弦（低音弦或贝司弦）崩断，断裂的琴弦可能击中您的脸或手，造成人身伤害。请经常检查琴弦并更换新弦，以避免此类事故的发生。演奏吉他或更换、调节琴弦时也不要将脸靠近琴弦。琴弦可能崩断击中您的脸，造成人身伤害。最糟糕的情况是如果断裂的琴弦击中眼睛，可能造成失明。吉他的贝司弦是消耗品。旧琴弦即使以正常方式弹奏也可能突然崩断（即使您不用力拉琴弦）。



不要将音量调到极大。

如果长时间以极高音量使用吉他音箱或耳机，可能造成不可逆转的听力损伤。这也可能造成吉他音箱的故障。避免以极高音量使用它。



请勿使用生锈的琴弦。

如果琴弦（特别是吉他的一、二、三弦）生锈，可能伤及您的手指。经常检查并按需更换琴弦。

请勿使用太松的琴带。

站立并使用琴带的情况下演奏吉他，请确保琴带安全固定于琴带扣上。否则吉他可能掉落砸中脚或身体其它部分，造成人身伤害。



注意吉他护板的尖端。

某些电吉他型号会配备带有尖锐端的吉他护板。拔弦或用布清洗吉他时，注意吉他护板上的尖锐端，以防受伤。

△ 小心

注意音品的边缘，以防被划伤。

当琴颈比较干燥时，音品的边缘可能会从指板的边缘突出，可能划伤手或身体的其它部位。

不要过度旋紧琴弦。

为吉他调弦时，不要把琴弦旋紧超过定义的音高。调弦时请小心、缓慢地调紧琴弦。如果过度转动弦轴，即使是新琴弦也可能崩断，造成人身伤害。如果断裂的琴弦击中眼睛，可能造成失明。换弦时不要将脸靠近琴弦。

练琴时小心手指不要被颤音系统夹住。

颤音系统使用高强度的弹簧支撑琴弦的张力。注意颤音系统，防止更换琴弦时或其它情况下手指被夹住或受伤。



练琴时，小心手指被琴弦划伤。

剪断的琴弦，端头处可能非常锋利。如果直接碰触，手可能被划伤。调弦时或用布清洁琴头时，小心不要碰触剪弦后的琴弦端头。剪掉调弦器上过长的琴弦，使之不会碰到您的手指。



不要在通风不良的地方使用喷雾型清洁剂。

使用喷雾型清洁剂之前，请确保具备良好的通风条件。否则，可能造成化学中毒。如果使用易燃型清洁剂，请远离明火。



不要用盖子不严或拉链松脱的琴盒或琴包装运您的吉他。

用吉他琴盒或琴包装运吉他时，确保琴盒锁紧或琴包拉链拉紧。否则，盖子可能打开造成吉他摔落地面。



● 要求

不要拆解、修改或维修吉他。

否则可能造成吉他损坏或意外触电。

不要将旧电池安装到乐器中。

对于使用干电池的产品，确保电池没有漏液现象。干电池即使不使用也会自然放电。因此建议定期更换。丢弃干电池时，请使用当地政府、电气经销商等指定的回收箱。不要将干电池投入水中，以防爆炸。

正确使用电池。

不要以反转的极性 (+/-) 安装电池。确保电池的极性可以匹配电池盒。如果极性逆转，可能造成无法出声、前置放大器损坏、打火现象等。

不要将吉他存放在其表面可能接触树脂类产品的地方。

如果吉他表面长期接触树脂类产品、家具或其它油漆涂装物，可能会引发掉色或粘连现象。存放时请使用适当的材料（如布制品）将吉他与上述物品隔开以避免直接接触。

不要用汽油或稀释剂清洁吉他。

使用汽油、稀释剂或其它类似化学品清洁吉他表面，可能导致吉他损坏或掉色。请购买和使用吉他专用清洁剂。

关于储运，请注意以下要点：

吉他为木制产品。抛落或摔落是易于折断。请小心处理。请将吉他储存在通风良好的地点。存放的位置避免高温、潮湿。也避免扬尘或风沙。



吉他直接暴露于阳光中时，其涂装的颜色会逐渐消褪。

如果在雨中或类似情况下演奏使水直接洒在吉他上，或吉他暴露在高温环境较长时间，木制部分可能发生开裂，如琴体和琴颈。



当使用快递服务运输时，请使用专用的吉他琴盒。如果没有条件，可以装入能够承受适量缓冲、印有易碎标志的刚性纸质盒中。购买吉他时乐器店使用的纸箱，可能不适合运输。如果使用没有采取额外保护措施的纸箱，吉他可能损坏。

